

Модельная ручка КПП с подсветкой

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модельная ручка КПП с подсветкой

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектация.

модельная ручка КПП с подсветкой	1
руководство по эксплуатации.....	1
жгут проводов	1
клипсы соединительные	2

Информация о производителе.

ИП Фомин Александр Николаевич, г. Тольятти

E-mail: kb@ferrum-group.ru

Тел/факс (8482) 204216

www.ferrum-group.ru

1

Установка и подключение.

1. Демонтаж штатной ручки КПП - потянуть за чехол, отщелкнуть рамку, открутить ручку.
2. Подденьте блок кнопок управления подогревом сидений и извлеките штатный жгут с штекером.
3. С помощью соединительных клипс подключите жгут проводов модельной ручки КПП (часть с разъёмом "мама" на конце) к соответствующим контактам штатного жгута, извлечённого из блока кнопок управления подогрева сидений.
Для блока кнопок 8450006926 (одноуровневый) подключить чёрный провод (-) к проводу номер 6, красный провод (+) подключить к проводу номер 5.
Для блока кнопок 8450031049 (трёхступенчатый) подключить чёрный провод (-) к проводу номер 8, красный провод (+) подключить к проводу номер 10.
4. Подключите на место жгут с штекером в штатный блок кнопок управления подогревом сидений.
5. Накрутите модельную ручку КПП на рычаг кулисы, соедините провода с разъёмом "папа" с ответной частью, подготовленной в шаге 3.

2

Комплектация.

модельная ручка КПП с подсветкой	1
руководство по эксплуатации.....	1
жгут проводов	1
клипсы соединительные	2

Информация о производителе.

ИП Фомин Александр Николаевич, г. Тольятти

E-mail: kb@ferrum-group.ru

Тел/факс (8482) 204216

www.ferrum-group.ru

1

Установка и подключение.

1. Демонтаж штатной ручки КПП - потянуть за чехол, отщелкнуть рамку, открутить ручку.
2. Подденьте блок кнопок управления подогревом сидений и извлеките штатный жгут с штекером.
3. С помощью соединительных клипс подключите жгут проводов модельной ручки КПП (часть с разъёмом "мама" на конце) к соответствующим контактам штатного жгута, извлечённого из блока кнопок управления подогрева сидений.
Для блока кнопок 8450006926 (одноуровневый) подключить чёрный провод (-) к проводу номер 6, красный провод (+) подключить к проводу номер 5.
Для блока кнопок 8450031049 (трёхступенчатый) подключить чёрный провод (-) к проводу номер 8, красный провод (+) подключить к проводу номер 10.
4. Подключите на место жгут с штекером в штатный блок кнопок управления подогревом сидений.
5. Накрутите модельную ручку КПП на рычаг кулисы, соедините провода с разъёмом "папа" с ответной частью, подготовленной в шаге 3.

2